

ActivPanel 10

Benutzerhandbuch

TP-3237 ActivPanel 10

V01

Copyright

TP-3237-DE-V01 ©2025 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die Urheberrechte an sämtlicher Software, allen Ressourcen, Treibern und sämtlicher Dokumentation im Download der Promethean ActivInspire-Software liegen bei Promethean Limited 2025. Promethean gewährt eine Lizenz zur Installation und Nutzung der Promethean ActivInspire-Software, einschließlich aller im Download enthaltenen Ressourcen, Treiber und Dokumentation. Die für diese Lizenz geltenden Bedingungen entnehmen Sie dem Lizenzvertrag.

Promethean ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Ländern weltweit. Die in dieser Anleitung aufgeführten Promethean-Produkte enthalten Merkmale, die durch entsprechende Patente, Copyright, Design-Copyright, eingetragenes Design und Markenrechte geschützt sind.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Diese Anleitung wird online bereitgestellt. Sie darf nur für die Nutzung in Einrichtungen vervielfältigt werden, in denen das Produkt zum Einsatz kommt. Auszüge aus der Anleitung dürfen ohne vorherige Genehmigung von Promethean Limited nicht für die Nutzung außerhalb der Einrichtung vervielfältigt, übertragen, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Hinweis: Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Obwohl diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt Promethean Limited keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für Schäden, die durch die Nutzung der auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Copyright		
Überblick	4	
Schnittstellen	4	
Regler	6	
Einrichtung	8	
Einlegen der Akkus in die ActivPanel 10-Fernbedienung	8	
Einschalten des ActivPanel 10	8	
Erstmalige Einrichtung des ActivPanel	10	
Verbinden eines Laptops oder Desktops mit dem ActivPanel	10	
Auswählen einer Quelle	11	
Auswählen einer Bild-in-Bild-Quelle	13	
Betrieb	16	
Bild-in-Bild-Position und Größe auswählen	16	
Ändern von Einstellungen	17	
Spracheinstellungen ändern	22	
Überprüfung der Netzwerkeinstellungen	23	
Aktualisieren der ActivPanel 10-Firmware	25	
ActivPanel 10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen		
Garantie, Registrierung und Support	28	
Garantie	28	
Registrierung	28	
Support	28	
Fehlerbehebung	29	
ActivPanel 10	29	

Überblick

Schnittstellen





1	TOUCH 2	2	HDMI2
3	TOUCH 1	4	HDMI 1
5	TOUCH DP	6	DP
7	USB-C 2	8	USB
9	USB	10	USB
0	HDMI-AUSGANG	12	RS232
13	AUDIO-AUSGANG	14	S/PDIF
15	LAN 1	16	LAN 2
Ū	SERVICE		

Regler

ActivPanel 10

Sie können das ActivPanel 10 auf folgende Weise bedienen:

- mit den Tasten des Bedienfelds an der Vorderseite des Geräts
- mit den Tasten auf der Fernbedienung
- mithilfe der Touch-Eingabe zum Bedienen von Menüs und Steuerelementen auf dem Bildschirm.

Damit können Sie die wichtigsten Bedienelemente sowie das Bildschirmmenü (OSD) aufrufen, um die und die Einstellungen für Bild, Ton und Interaktion anzupassen.

Systemsteuerung



Die **Ein-/Aus-** und die **Menü**-taste leuchten auf, um anzuzeigen, ob sich das Gerät im Betriebs-, Standby- oder Schlafmodus befindet.

	Einschalten	Standby	Schlafmodus
Ein-/Aus-Schalter	0	•	•
Menütaste	0	0	-

Fernbedienung

1	Stromversorgung	2	Aktuelle Auswahl/Funktion bestätigen
			Cursor-Tasten: Einzustellendes Element auswählen:
			auf/ab/links/rechts
			Wert des ausgewählten Elements einstellen: links/rechts
3	Zurück	4	OSD-Menüs anzeigen/Promethean ActivSuite starten
5	Bildschirm einfrieren	6	Menü für Signalquelle öffnen
7	Lautstärke erhöhen (+)	8	Lautstärke verringern (-)
9	Multitouch Ein/Aus	10	AVI-Einstellungen

Einrichtung

Einlegen der Akkus in die ActivPanel 10-Fernbedienung



Einschalten des ActivPanel 10





3

2



Waiting for signal

Please make sure your device is connected to ActivPanel and turned on.

Erstmalige Einrichtung des ActivPanel



Verbinden eines Laptops oder Desktops mit dem ActivPanel



Auswählen einer Quelle





Auswählen einer Quelle mit der Fernbedienung



2



Auswählen einer Bild-in-Bild-Quelle





ources					
Main display					0 Ø
	₿	Ē	۵	Ĉ.	ē
OPS					
Picture in picture					
Ē		Ē	۵	¢	ē

Auswählen einer Bild-in-Bild-Quelle mit der Fernbedienung





Betrieb

Sources Main display Image: OPS HDMI 1 HDMI 2 USB-C <td

Bild-in-Bild-Position und Größe auswählen



Ändern von Einstellungen









Settings		
Display	Pen writing pressure	
Audio	Eraser	>
Pen -: /:-		
Power		
System		

Settings		
Display	Default boot source	OPS >
Audio	Auto source select	
Pen	Wake on source detection Automatically turn on the panel from sleep when a computer is plugged in.	
	HDMI CEC	
Power	HDMI version	1.4 >
System	USB-C refresh rate	60Hz >



Settings		
Display	Language	English >
Audio	Model name	######
Pen	Serial number	######
Input	Firmware version	#######
Power	MCU version	#######
System	Bezel version	######
Jhn	Network	
Ŭ	Update	
	Factory reset	

Ändern von Einstellungen mit der Fernbedienung

1







Spracheinstellungen ändern

1

Settings		
Display	Language	English >
Audio	Model name	######
Pen	Serial number	#######
Input	Firmware version	#######
Power	MCU version	#######
System	Bezel version	#######
۲h	Network	
	Update	
	Factory reset	





Überprüfung der Netzwerkeinstellungen





Settings		
Display	← Network	
Audio	IP address	192.158.1.38
Pen	Subnet mask	255.255.255.0
Input	Default gateway	192.168.1.1
Power	Mac address	00-B0-D0-63-C2-26
System		

Aktualisieren der ActivPanel 10-Firmware

1

Settings		
Display	Language	English >
Audio	Model name	######
Pen	Serial number	######
Input	Firmware version	######
Power	MCU version	######
System	Bezel version	######
ر اس	Network	
	Update	
	Factory reset	

Settings	
Display	← Update
Audio	
Pen	
Input	
Power	
System	For instructions on how to update your ActivFanel firmware visit support.prometheanworld.com

ActivPanel 10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1

Settings		
Display	Language	English >
Audio	Model name	######
Pen	Serial number	######
Input	Firmware version	######
Power	MCU version	######
System	Bezel version	######
۲	Network	
-	Update	
	Factory reset	

Settings		
Display	Language	English >
Audio	Model name	######
Pen	Serial number	######
Input	Firmware version	######
Power	MCU version	######
System	Bezel version	######
	Network	
	Update	>
	Factory reset	



Garantie, Registrierung und Support

Garantie

- Promethean ist von der Qualität seiner Produkte überzeugt und bietet aus diesem Grund eine außergewöhnliche Garantie für die Mängelfreiheit seiner Teile und -Materialien vom Datum des Einbaus an (ab Registrierung). Garantieinformationen für Ihre Region finden Sie unter https://www.prometheanworld.com/activcare
- Die Installation dieses Produkts sollte von einem Promethean-geschulten Partner oder einer anderen qualifizierten Person vorgenommen werden. Promethean übernimmt keine Garantie für Fehler, die als Folge unsachgemäßer Installation auftreten.
- · Dieses Produkt wurde entwickelt, um innerhalb definierter Entwicklungsgrenzen zu funktionieren.
- Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken.

Registrierung

 Damit Sie die Ihnen angebotene Standardgarantie maximieren, oder falls Sie eine erweiterte Garantie erworben haben und diese aktivieren müssen, registrieren Sie das Produkt innerhalb von 90 Tagen seit der Installation unter: http://registration.prometheanworld.com

Support

- Wenn bei Ihrem Promethean-Produkt ein Fehler auftritt, besuchen Sie unser Supportportal für eine erste Fehlerbehebung: https://support.prometheanworld.com
- Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich über unser Supportportal an den technischen Support von Promethean: https://support.prometheanworld.com/contact

Fehlerbehebung

ActivPanel 10

Wenn das ActivPanel 10 nicht ordnungsgemäß funktioniert, schauen Sie sich folgende Tabelle an, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.

Probleme	Lösungen
Keine Audioausgabe	Versuchen Sie, die Lautstärke des Lautsprechers zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass die ActivPanel 10 eingeschaltet ist.
	Überprüfen Sie die Lautstärke der ActivPanel 10.
	Stellen Sie sicher, dass der richtige Anschluss verwendet wurde.
	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Kabel richtig angeschlossen wurden.
Fernbedienung	Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt werden.
funktioniert nicht	 Nehmen Sie die Batterien heraus und reinigen Sie die Klemmen in der Fernbedienung und die Enden der Batterien.
	Wenn das Einsetzen der Batterie zu keinem positiven Ergebnis führt, tauschen Sie die Batterie aus.
Keine Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher mit der Steckdose verbunden ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß verbunden ist.
	Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose an, um sicherzustellen, dass Strom fließt.

TP-3237-DE-V01 ©2025 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Land abweichen. Technische Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.